



ГРИЛЬ LAVA ROCK

Enigma IEL-928



Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: до начала эксплуатации необходимо удалить защитную пленку, покрывающую нержавеющую сталь.

1 Введение

1.1 Спецификации:

Есть 4 различных вида

Описание	Модель	Напряжение	Габариты (мм)
Гриль lava rock	IEL-928	220~240 В	460*600*400

1.2 Материал

Запасные части	Материал
Корпус	Нержавеющая сталь
Ножки	
Ограждение	
Гриль	Нержавеющая сталь

2 Транспортировка и хранение

Во время транспортировки будьте осторожны и не трясите резко оборудование и не бейте его. Не оставляйте его на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами. Храните его в вентилируемых местах вне досягаемости эрозионных газов.

3 Установка и меры предосторожности

3.1 Установите оборудование в надежном месте, сохраняйте минимальную, в 10 см, дистанцию от стены

3.2 После работы переводите выключатель в положение «ВЫКЛ»

Внимание: не используйте источник питания с другим напряжением.

4 Эксплуатация

4.1 Удостоверьтесь, что оборудование подключено к источнику питания

4.2 Поверните выключатель,

4.3 Положите обрабатываемый продукт на гриль

4.4 После работы, отключите подачу электроэнергии.

5 Чистка и техническое обслуживание

5.1 До начала процесса чистки, отключите подачу электроэнергии

5.2 Для чистки корпуса используйте полотенце с неагрессивным чистящим средством, не позволяйте оборудованию входить в контакт с каким-либо кислотнo-щелoчным веществом.

5.3 Чугун в верхней части оборудования следует прочищать после использования. В случае неиспользования в течение длительного времени, разогрейте оборудование после чистки для удаления остатков воды, добавьте немного масла, упакуйте с помощью бумаги и оставьте на хранение