

# ПРИБОР ДЛЯ РАСТАПЛИВАНИЯ КОКОСОВОГО МАСЛА (HOT WAND) «EXCALIBUR»






Инструкция по эксплуатации  
Модели № 2018 и 2018EX (2018-18-001)



 **GOLD MEDAL**<sup>®</sup>  
FUNFOOD EQUIPMENT & SUPPLIES

Цинциннати, ОН 45241-4807 США

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	<p style="text-align: center;"> <b>ОПАСНОСТЬ</b></p> <p>Во избежание поражения электрическим током прибор должен быть правильно заземлен. НЕ погружайте его в воду. При очистке пользуйтесь как можно меньшим количеством воды. Всегда отключайте оборудование перед очисткой и техническим обслуживанием.</p>
	<p style="text-align: center;"> <b>ОСТОРОЖНО</b></p> <p>Данное оборудование разработано и продается только для использования в коммерческих целях. Данное оборудование не должно применяться в домашних условиях. Не допускайте прямого контакта людей с оборудованием при его использовании на предприятиях общественного питания. С данным оборудованием может работать только специально обученный и квалифицированный персонал. Внимательно прочтите инструкции по установке перед работой с оборудованием.</p>
	<p style="text-align: center;"> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p>Любые изменения данного оборудования отменяют гарантию и могут спровоцировать опасную ситуацию. НИКОГДА не вносите изменения в оборудование. До включения оборудования в розетку убедитесь, что все выключатели прибора находятся в положении «OFF» («Выкл.»).</p>
	<p style="text-align: center;"> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p>Никогда не кладите пальцы или какие-либо предметы на зону нагрева. Мы НЕ несем никакой ответственности за ущерб, полученный по причине неосторожного обращения или работы с данным оборудованием.</p>
	<p style="text-align: center;"> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p>Во избежание возможных травм при обслуживании данного оборудования необходимо использование соответствующей защиты для глаз.</p>

## ПРИМЕЧАНИЕ

Информация, технические условия и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации представляют самые последние данные, доступные на момент публикации. Компания «Gold Metal Products» сохраняет за собой право вносить изменения по собственному усмотрению и без предупреждения.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

### ПРОВЕРКА ТОВАРА

Снимите картон и тщательно проверьте, нет ли повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Претензии о повреждениях должны быть немедленно представлены в транспортную компанию, но не отправителю.

### ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ




Модель 2018 работает при 120 Вольтах / 60 Герцах и должна подключаться к соответствующей заземленной розетке 15 Ампер.

Модель 2018EX работает при 230 Вольтах / 50 Герцах и должна подключаться к соответствующей заземленной розетке 15 Ампер.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) «Excaliber» был разработан для расплавления кокосового масла в 50-фунтовых банках. Для использования осторожно снимите крышку с металлической банки с маслом.
- 2) Включите прибор в соответствующую розетку, как описано выше в требованиях к электропитанию.
- 3) Осторожно поместите прибор в застывшее масло, проталкивая его за деревянные ручки.
- 4) Когда масло расплавится, отключите прибор из розетки и выньте его из банки с маслом.
- 5) Осторожно поместите прибор на **поверхность из нержавеющей стали**, например, в мойку или на стойку) и дайте ей остыть.


Когда прибор включен, берите его только за деревянные рукоятки.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 <b>ОСТОРОЖНО</b>
	СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗНАКОМОГО С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ. ОНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

	 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
	Во избежание возможных травм при обслуживании данного оборудования необходимо использование соответствующей защиты для глаз.


	 <b>ОПАСНОСТЬ</b>
	НЕ погружайте оборудование в воду. Всегда отключайте оборудование перед техническим обслуживанием.

## ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


- 1) Определите необходимую запчасть, сверившись с фотографиями, иллюстрациями и/или списком запчастей.
- 2) При заказе, пожалуйста, укажите номер запчасти, ее название и необходимое количество.
- 3) Пожалуйста, укажите в своем заказе номер Вашей модели и серийный номер оборудования (расположен на заводской табличке оборудования).
- 4) Направляйте все заказы на запчасти по адресу:

Отдел запчастей  
Gold Medal Products Co.  
10700 Medallion Drive  
Цинциннати, Огайо 45241-4807  
или звоните по телефону:  
(800) 543-0862  
(513) 769-7676  
Факс: (513) 769-8500  
E-mail: [info@gmpopcorn.com](mailto:info@gmpopcorn.com)  
[www.gmpopcorn.com](http://www.gmpopcorn.com)

**СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**




**СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**




**СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

	<b>Модель № 2018</b>	<b>Модель № 2018EX</b>	
<b>№</b>	<b>Номер запчасти</b>	<b>Номер запчасти</b>	<b>Описание</b>
<b>1</b>	15010	15010	Деревянные рукоятки (2)
<b>2</b>	79056	79088	Элемент прибора
<b>3</b>	22038	42369	Кабель электропитания
<b>4</b>	79058	79058	Термостат

**ЭЛЕКТРОСХЕМА МОДЕЛИ 2018**





**ЭЛЕКТРОСХЕМА МОДЕЛИ 2018EX**

## ГАРАНТИЯ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ первоначальному покупателю отсутствие дефектов в материалах и изготовлении проданного нами оборудования Gold Medal при его нормальной эксплуатации и обслуживании. Наше обязательство по настоящей гарантии ограничивается ремонтом или заменой любой неисправной запасной части в течение шести (6) месяцев с даты продажи Первоначальному Покупателю в отношении работ, и два (2) года в отношении запасных частей, и не покрывает повреждение оборудования по причине несчастного случая, внесения изменений, ненадлежащего использования, напряжения, плохого обращения или невыполнения инструкций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, УКАЗАННЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ, А ТАКЖЕ ВСЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

ГАРАНТИИ, СФЕРА ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОПИСАННОГО ЗДЕСЬ, НЕ СУЩЕСТВУЮТ. Мы не принимаем на себя обязательства, и не даем полномочий другому лицу брать на себя обязательства за нас, в связи с продажей упомянутого оборудования «GOLD MEDAL», или любой его части.

Термин «Первоначальный Покупатель», используемый в данной гарантии, должен означать такое лицо, компанию, ассоциацию или корпорацию, на имя которых был выставлен счет компании «GOLD MEDAL PRODUCTS», или их авторизованный дистрибьютор оборудования.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА И НЕ ОБЛАДАЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ОБРАТИТСЯ В КОМПАНИЮ «GOLD MEDAL PRODUCTS» ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-543-0862 ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЗ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ, И, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЙ КАСАТЕЛЬНО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ЗАПЧАСТЕЙ.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование производится и продается только для коммерческого использования.*



**КОМПАНИЯ GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY**

**10700 Medallion Drive**

**Цинциннати, Огайо 45241-4807 США**

**[www.gmpopcorn.com](http://www.gmpopcorn.com)**

**Телефон: 1-800-543-0862**

**Факс: 1-800-542-1496**

© Текст, описание, иллюстрации и другие материалы данной публикации являются частной и исключительной собственностью компании Gold Medal Products Co. и не должны использоваться, копироваться, воспроизводиться, перепечатываться или публиковаться иным способом, включая публикацию на Интернет-сайте, без ее письменного согласия.