



Электрокипятильник с двойными стенками

AIRHOT WBD-10

AIRHOT WBD-15

AIRHOT WBD-20

AIRHOT WBD-30

AIRHOT WBD-35

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Инструкция по безопасности

Электрокипяильники AIRHOT работают от сети электропитания 220 В. В работе с такими устройствами следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Не допускайте контакта кабеля питания с источниками тепла и острыми предметами;
- Не подвергайте кабель питания изгибам, запутыванию;
- Не устанавливайте прибор или другие устройства на кабеле питания;
- Все работы по чистке и ремонту рекомендуется проводить только при отключенном от сети кабеле электропитания;
- При отключении электрокипяильника от сети необходимо держаться за вилку сетевого кабеля во избежание разрыва или повреждения шнура;
- Запрещается использование устройства с поврежденным кабелем;
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, напряжение в сети должно соответствовать требованию к питанию устройства;
- Перед тем как вынуть вилку из розетки, необходимо выключить устройство;
- Запрещается передвигать и наклонять прибор во время работы;
- Запрещается обслуживать прибор мокрыми или влажными руками;
- Запрещается включать устройство если резервуар для воды пуст;
- Запрещается снимать крышку во время нагрева воды;
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора;
- Запрещается вносить в аппарат технические изменения.

Airhot — это широкий спектр технологического оборудования для предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, магазинов и т.д.: профессиональные блинницы, вафельницы, фритюрницы, различные виды грилей и индукционных плит, аппараты для горячего шоколада, СВЧ печи и др. Более подробную информацию о спектре оборудования Airhot Вы найдете на сайте www.airhot.ru

Назначение электрокипятильника

Электрокипятильники AIRHOT предназначены для быстрого получения кипяченой воды и обслуживания большого количества людей. Они оптимальны на линиях раздачи в кафе, барах, ресторанах, закусочных, столовых, на предприятиях общественного питания, в детских садах, школах, офисах, в медицинских заведениях. Электрокипятильники заливного типа изготовлены из нержавеющей стали и снабжены аварийным термостатом и индикатором нагрева.

Эксплуатация

1. Установите устройство на твердую ровную поверхность, способную выдержать вес устройства.
2. Откройте крышку и залейте воду. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную отметку (FULL).
3. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
4. Нажмите на кнопку «ВКЛ», загорится контрольный индикатор, вода начнет нагреваться. Когда вода закипит снова загорится световой индикатор. Включится режим поддержания температуры воды.
5. Время кипения напрямую зависит от количества воды в устройстве, также, температуры воды во время включения устройства.
6. Необходимо регулярно проверять уровень воды во избежание выхода устройства из строя из-за небольшого количества воды.
7. Чтобы набрать горячую воду из ёмкости, поверните краник и держите его до наполнения чашки или стакана. После наполнения верните краник в исходное положение.
8. Для выключения устройства нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», вытащите вилку кабеля электропитания из розетки.

Внимание! Устройство оснащено функцией предотвращения выпаривания. Данная функция срабатывает автоматически, предохранитель нагревательного элемента отключит устройство.

Внимание! Постоянно контролируйте уровень воды в устройстве. Прибор устроен так, что в нём остаётся около 1 литра воды. Для слива воды кипятильник необходимо наклонить.

Очистка и ежедневное обслуживание

1. Перед проведением работ по очистке и техническому обслуживанию отключите устройство и дождитесь пока оно остынет.
2. Протрите кипятильник с внешней стороны влажной тряпкой, затем вытрите его досуха полотенцем.

3. Помойте ёмкость изнутри теплой водой и моющим средством для мытья посуды, затем промойте её чистой водой.
4. Для того, чтобы почистить краник, следует налить в ёмкость чистую воду у пропустить через краник
5. Запрещается пользоваться абразивными средствами для очистки, которые могут поцарапать прибор.

Внимание! Прибор не предназначен для прямого опрыскивания водяной струёй! Не применяйте водяную напорную струю для очистки прибора!

Устранение накипи

Плохие условия водоснабжения могут привести к образованию накипи. Накипь является причиной более длительного нагрева и может привести к повреждению прибора.

1. Используйте средства для устранения накипи для приготовления раствора.
2. Вскипятите раствор.
2. Часть раствора пропустите через краник устройства.
3. Повторите кипячение раствора 2-3 раза.
4. Оставьте прибор на некоторое время для остывания.
5. Вылейте раствор после очистки от накипи и основательно сполосните ёмкость свежей водой несколько раз.

Внимание! Во избежание образования отложений используйте фильтрованную воду.

Комплектация

В комплект поставки прибора входят:
 Электрокипятильник 1шт.
 Руководство по эксплуатации 1шт.
 Упаковка 1шт.

Технические характеристики

Модель	WBD-10	WBD-15	WBD-20	WBD-30	WBD-35
Объем, л	7,5	13,2	15,2	18,7	21
Температурный диапазон, °C	30-100				
Мощность, кВт	0,95	1,5	1,5	2	2
Напряжение, В	220				
Габариты, мм	300x210x270	340x255x310	340x260x370	370x280x370	370x280x410
Вес, кг	2,6	3,3	3,4	3,7	4,1