



# ПАСПОРТ

## ВАФЕЛЬНИЦА

Модель: HKN-GES1M



### Краткое вступление

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

### 1. Технические характеристики

Модель	Габариты, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Масса, кг
HKN-GES1M	250*360*270	220	1	5,4

### 2. Транспортировка и хранение

При транспортировке оборудования следует избегать сильной вибрации и длительного хранения на открытом воздухе; оборудование следует хранить в хорошо проветриваемом помещении.

### 3. Установка

1. Данное оборудование следует размещать на устойчивой, негорючей поверхности. Минимально допустимое расстояние до стены – 20 см.
2. Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.

### 4. Эксплуатация

1. Установите требуемую температуру.
  2. Включите переключатель питания, вращением ручки термостата отрегулируйте температуру; при достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым цветом, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей.
- При необходимости, отрегулируйте температуру для достижения оптимального результата.

## **5. Очистка и обслуживание**

1. Отключить аппарат от электросети.
2. Необходимо очищать аппарат после каждого применения.
3. Для очистки используйте только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой.